

操作指南

M-206 读卡密码盘

一.安全指示

非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

二.门禁控制器一体机初始化方法：

- 1、关闭电源，S16 的第 2 脚和第 3 脚相接。
- 2、接通电源，蜂鸣器连续继续鸣响报警，红灯，绿灯，橙灯齐闪烁。
- 3、断电，再接通电源，红灯，绿灯，橙灯齐闪烁。等待 S16 转换。
- 4、S16 的 2、3 脚断开，1、2 脚接通。
- 5、门禁控制器初始化完成，蜂鸣器鸣响一声，门禁控制器进入用户使用状态。

说明：初始化操作仅修一体机系统密码，为缺省密码 12345（即为出厂默认密码），其它数据不会被删除。

三、继电器输出设置方法：

- 1、PUSH 1 继电器为干触点输出。
- 2、J1 的 NO 脚 连接，PUSH 1，GND 常开（继电器动作时，PUSH 1 、GND 接通）。
- 3、J1 的 NC 脚连接，PUSH 1,GND 常闭（继电器动作时，PUSH 1 、GND 断开）。
- 4、J2 为高低电平选择。

四、门禁一体机编程方法：

- 1、“#”键：功能键，进入编程模式
 - （1）按“#”字键，红灯，绿灯，橙灯齐闪亮。
 - （2）输入 5 位系统密码（12345），蜂鸣器鸣响一声，红灯和橙灯亮、绿灯熄灭，门禁一体机进入系统编程状态。
- 2、“1”键，修改系统密码：
 - （1）按“1”字键，橙灯亮、红灯和绿灯熄灭。
 - （2）用户输入 5 位数字密码（如：88888），输入完毕，蜂鸣器短鸣响一声，绿灯闪亮一次熄灭，橙灯和红灯闪亮，密码修改成功。

注意：该系统用户密码需妥善保存，再次进入系统编程模式时需要输入该系统密码；如果忘记密码，请执行初始化操作流程，将系统管理密码初始为出厂默认密码 12345。

- 3、“2”键，增加（修改）用户开门密码（此密码为公共密码）
按“2”输入四位数用户开门密码（如：8888）

五、设置开门方式：

- 按“301”：卡或密码开门
按“302”：卡加密码开门

六、授权用户卡：

注：卡号是指 ID 卡上丝印的 10 位卡号的后面 8 位（前面为零的可以省略）

（1） 手动加入：

单张加入：按 40+#键入 8 位数卡号+#（可连续输入，按#结束）

批量加入：按 50+#键入 8 位数起始卡号+#，再键入欲增加的张数（三位数）+#（此项功能仅限于用户卡号可连续）

（2） 读卡加入：

单张加入：按 41+#读要授板的卡+#（可连续读卡，按#结束）

批量加入：按 51+# 读卡（起始卡），键入欲增加的卡张数（三位数）+#

七、删除用户卡：

（1）手动删除：

单张删除：按 60+# 键入 8 位数卡号+#（可连续输入，按#结束）

批量删除：按 70+# 键入 8 位数起始卡号+# 再键入欲增加卡的张数（三位数）+#

（2）读卡删除：

单张删除：按 61+# 读要删除的卡+#（可连续读卡，按#结束）

批量删除：按 71+# 读卡（起始卡），键入欲删除的卡张数（三位数）+#

注：若作整批卡片增加或删除时，所键入欲增加或删除的卡片张数（3 位数字），不含起始卡片或 8 位数起始卡号，因此实际卡片张数应是 3 位数字+1

八、删除所有用户卡：

按“888#”，蜂鸣器长鸣一声，绿灯闪亮一次熄灭，橙灯和红灯亮，所有用户数据删除成功。

九、修改开门时间：

（1）按“0”字键，橙灯亮、红灯、绿灯熄灭。

（2）输入两位开门时间数值（如 05 为 5 秒），蜂鸣器长鸣一声，绿灯闪亮一次熄灭，橙灯和红灯亮，开门时间设置成功。

十、退出编程：

按“*”退出编程状态

十一、门禁一体机使用方法

门禁一体机编程完成后，进入正常工作使用状态，红灯亮，绿灯和橙灯熄灭。

使用方法如下：

- 1、将用户卡接近一下门禁一体机或连续输入 4 位用户密码，蜂鸣器长鸣响一声，绿灯亮，红灯熄灭，开门成功，在设定的开门时间内，灯指示状态不变。
- 2、如果蜂鸣器短鸣响三声，红灯连续闪亮三次，则表示该卡或密码为非法用户，不能开门。
- 3、如果某用户为卡+密码型，要求在正确读到卡以后，如果是有效卡，则蜂鸣器长鸣响一声，绿灯闪动，提示用户马上输入密码；如果是无效卡，则退出等待再重新读其它的卡。

注意：本门禁一体机同时支持卡开门，密码开门，读卡在密码三种开门方式。

在开门状态下不能读卡，在按键用户密码输入过程，不能同时读卡操作。

十二、系统接线方法：

